


# 劳伦斯系列手持 GPS 快速操作向导

## 主功能界面

地图界面:



卫星状态:



主菜单 1:




罗盘界面:







主菜单 2:



高度界面:



## 按键功能

	<p>Power----电源按键在机身左侧, 长按电源按键 3 秒钟可以打开和关闭设备; 点击电源按键可调节屏幕亮度。</p>
	<p>Mark 和方向键----1、在地图界面及航线、航迹采集界面, 点击 Mark 键用来保存您当前的位置做为一个航点。2、点击方向键来移动选择菜单栏, 点击 Mark 键来确认高亮显示菜单对应的功能。</p>
	<p>放大/缩小按键----在地图界面可以通过此按键放大/缩小地图显示; 同时按下放大/缩小按键可对设备进行加锁/解缩。</p>
	<p>MENU 键----在地图界面, 点击 MENU 键可进入主菜单界面。</p>

## 触摸屏的功能:

在此款设备中, 我们可以在触摸屏上通过单击、双击、拖拉等操作对设备菜单和地图显示界面进行相操作。

## 标记当前位置为一个航点

在地图界面及航线、航迹采集界面按下 MARK 键, 可记录当前位置。可以通过触摸屏对“名称”属性进行修改。




## 导航功能:

在数据管理中, 进行航点查询, 在航点列表中选中一个航点可进行相关操作, 包括编辑、定位 (在地图界面显示)、删除、导航等功能。航线、航迹也可进行同样的操作。



## 实时面积计算:

从主菜单进入测量界面可选择采集测量方式, 通过航迹、航线、记录轨迹的方式来计算面积。



## 数据查询:

在主菜单界面中, 选择“数据管理”来查看目前设备中航点、航线、航迹的记录情况。



## 语音导航:

在主菜单界面, 选择“检索”对目的地进行查找, 可启动设备语音导航功能实现车载或手持导航。(注: 部分机型不具备此功能)

